

iPhone 5

	<i>Pris</i>
Skärm	850
Låsknapp/volymknappar	500
Hörlursuttag/dockkontakt	400
Kamera baksida	400
Kamera framsida	350
Hemknapp	300
Samtalshögtalare	350
Batteri	350
Vibrator	350

iPhone 5S/5C/ SE

	<i>Pris</i>
Skärm	850
Låsknapp/volymknappar	550
Hörlursuttag/dockkontakt	450
Kamera baksida	500
Kamera framsida	400
Samtalshögtalare	400
Batteri	450
Vibrator	350

iPhone 6

	<i>Pris</i>
Skärm	950
Låsknapp	500
Volymknappar	450
Kamera baksida	500
Kamera framsida	500
Batteri	450
Dockkontakt	550

iPhone 6 Plus

	<i>Pris</i>
Skärm	1100
Låsknapp	500
Volymknappar	450
Kamera baksida	550
Kamera framsida	550
Batteri	500
Dockkontakt	550

iPhone 6S

	<i>Pris</i>
Skärm	1150
Låsknapp	500
Volymknappar	500
Kamera baksida	500
Kamera framsida	500
Batteri	500
Dockkontakt	550

iPhone 6S Plus

	<i>Pris</i>
Skärm	1300
Låsknapp	500
Volymknappar	500
Kamera baksida	550
Kamera framsida	550
Batteri	500
Dockkontakt	550

iPhone 7

	<i>Pris</i>
Skärm	1300
Låsknapp	500
Volymknappar	500
Kamera baksida	500
Kamera framsida	500
Batteri	500
Dockkontakt	550

iPhone 7 Plus

	<i>Pris</i>
Skärm	1500
Låsknapp	500
Volymknappar	500
Kamera baksida	500
Kamera framsida	500
Batteri	550
Dockkontakt	550

iPhone 8

	<i>Pris</i>
Skärm	1350
Låsknapp	650
Volymknappar	500
Kamera baksida	500
Kamera framsida	500
Batteri	500
Dockkontakt	600

iPhone 8 Plus

	<i>Pris</i>
Skärm	1550
Låsknapp	650
Volymknappar	500
Kamera baksida	500
Kamera framsida	500
Batteri	550
Dockkontakt	600